

Quick Start Guide

VPCL1 Series



VAIO Support Homepage
<http://esupport.sony.com/EN/VAIO/> (USA)
<http://www.sony.ca/support/> (Canada)
<http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/> (Latin American area)
<http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/> (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.



Let's get started

1 Check supplied items

Power cord




Wireless keyboard*1



Wireless mouse*1




Remote commander*2 *3



AA batteries (2) or (4) *3



Mounting studs (4)



Screws: Long (2)/Short (4)



Accessory tool




- *1 Insert the supplied AA alkaline battery before use.
- *2 Insert the supplied AA manganese batteries before use.
- *3 On selected models only.

! The illustrations in this document may appear different from your model.


2 Connect power cord

- 1 Plug the power cord 1 into the AC outlet 2.
- 2 Route the power cord through the hole 3 of the prop-up stand and plug the other end into the AC input port 4 on the computer.



3 Power on

Press the power button until the power indicator turns on.



Attention

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

4 Locate VAIO Manual

Your VAIO computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

- 1 Click **Start** and **Help and Support**.
- 2 Click **Use my VAIO**.
- 3 Select your desired manual.

Printed manuals:

- **Quick Start Guide** (this sheet)
- **Safety Information**

! **Help and Support** is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next

Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update** for enhancing your computer's efficiency, security, and functionality.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Create your Recovery Media

Create your own Recovery Media immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to **VAIO General User Guide** or **VAIO Care Rescue User Guide** under **Use my VAIO in Help and Support**.

! Recovery Media are not provided with your computer.

Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the **SmartWi™ Connection Utility*** to manage wireless connections.

* Available on selected models only.

Click **Start**, **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

! See the help file included with the **SmartWi Connection Utility** for more information.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Screen/Touch Screen Handling

Do not exert pressure on the computer while cleaning. Otherwise, you may make scratches on the LCD screen/touch screen.

HDD Care

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage

Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation

Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

! With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer. Click **Start**, **All Programs**, **VAIO Care**, and **VAIO Care**.

Guía de Inicio Rápido

Serie VPCL1

IMPORTANTE

Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
<http://esupport.sony.com/EN/VAIO/> (Estados Unidos)
<http://www.sony.ca/support/> (Canadá)
<http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/> (América Latina)
<http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/> (Brasil)

Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.



Comencemos

1 Verifique los artículos suministrados

Cable de alimentación




Teclado inalámbrico*1




Mouse inalámbrico*1




Control remoto*2 *3



Baterías AA (2) o (4)*3



Pernos de montaje (4)



Tornillos: largos (2); cortos (4)



Herramienta accesoria




- *1 Antes comenzar a utilizar el equipo, inserte la batería alcalina AA suministrada.
- *2 Antes comenzar a utilizar el equipo, inserte las baterías de manganeso AA suministradas.
- *3 Sólo en modelos seleccionados.

! Es posible que las imágenes incluidas en este documento se vean diferentes de su modelo.

2 Conecte el cable de alimentación


1 Conecte el cable de alimentación 1 a la toma de CA 2.

2 Pase el cable de alimentación por el orificio 3 del pie de apoyo y conecte el otro extremo en el puerto de entrada de CA 4 en la computadora.



3 Encienda

Pulse el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.



⌚ Atención

La computadora tarda unos minutos al iniciarse por primera vez. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

4 Encuentre el Manual VAIO

La computadora VAIO incluye la siguiente documentación.

Manuales en pantalla:

- 1 Haga clic en **Iniciar** y **Ayuda y soporte técnico**.
- 2 Haga clic en **Usar mi VAIO**.
- 3 Seleccione el manual que desea.

Manuales impresos:

- **Guía de Inicio Rápido** (esta hoja)
- **Información de Seguridad**

! **Ayuda y soporte técnico** es de fácil acceso y ofrece documentos importantes y recursos de soporte útiles, como herramientas de configuración, tutoriales y preguntas más frecuentes.

Qué hacer a continuación

Actualizar la computadora

Mantenga la computadora actualizada mediante la descarga de actualizaciones desde **Windows Update** y **VAIO Update** para incrementar la eficacia, seguridad y funcionalidad de la computadora.

Haga clic en **Iniciar** y **Todos los programas, Windows Update** o **VAIO Update**.

! La computadora debe estar conectada a Internet para poder descargar las actualizaciones.

Cree sus medios de recuperación

Cree sus propios medios de recuperación de inmediato a fin de poder restaurar la computadora a la configuración de fábrica en caso de que se produzca una falla en el sistema.

Para obtener información detallada, consulte la **Guía general del usuario de VAIO** o la **VAIO Care Rescue Guía del usuario** en **Usar mi VAIO**, en **Ayuda y soporte técnico**.

! Los medios de recuperación no se suministran con la computadora.

Inicie SmartWi™ Connection Utility

Utilice **SmartWi™ Connection Utility*** para administrar las conexiones inalámbricas.

* Disponible solamente en modelos seleccionados.

Haga clic en **Iniciar** y **Todos los programas** y **SmartWi Connection Utility**.

! Consulte el archivo de ayuda que incluye **SmartWi Connection Utility** para obtener más información.

Consejos de cuidado y manipulación

Para proteger su inversión y maximizar la vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

Cuidado de la pantalla LCD/el panel táctil

Al limpiarla, no ejerza presión sobre la computadora. De lo contrario, podría rayar la pantalla LCD/panel táctil.

Cuidado del disco duro

Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante el proceso de encendido y apagado.

Daños por líquidos

Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Ventilación

Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.

! Con el software **VAIO Care**, puede evitar o resolver problemas en la computadora. Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas**, **VAIO Care** y **VAIO Care**.